

KLÁVESNICE S MIKROFONEM

MODEL: AG278



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. Základní informace

Klávesnice - elektronické 54-klávesové varhany s mikrofonom, perfektní pro dětské učení a zábavu.

Vlastnosti produktu:

- Elektronické varhany pro děti. Toto je nabídka pro všechny děti, které se zajímají o svět hudby a zvuky.
- Bohatě vybavený nástroj poskytující téměř neomezené možnosti implementace nejdůležitější a nejpřekvapivější hudební nápady při vytváření nezapomenutelných skladeb, které lze uložit a přehrát.
- Když hrajeme demo písničky, na našem displeji se rozsvítí aktuálně používané klávesy, což je dětem velmi nápomocné při učení se hře – mohou se tak rychle naučit mnoho melodií. Když hrajeme ručně (bez funkce DEMO) na varhanní obrazovce, zvýrazní se klávesy, které právě používáme.
- Ideální dárek pro dítě – pomůže rozvíjet vášně pro hudbu, sluch, motorickou koordinaci a smysl pro rytmus. • Hračka je určena pro děti starší 3 let a má bezpečnostní certifikát CE.

Specifikace:

- 54 kláves •
- velký, přehledný LCD displej se zeleným podsvícením • 100
- nastavitelných hudebních rytů • 100
- nástrojů • 10 demo
- melodií • 16-krokové
- nastavení hlasitosti • 32-krokové
- nastavení rytmu

- 8 úrovní rytmu • 8 doprovodných chorusů • 5 zvukových panelů • funkce nahrávání a přehrávání/funkce úpravy rytmu • funkce sustain/vibrace/echo • 2 režimy výuky • automatické vypínání
- nahrávání a přehrávání • digitální vytáčení na numerické klávesnici od 0 -9 nebo +- • funkce programování rytmu • stereo reproduktory • možnost připojení sluchátek nebo externích reproduktorů • Napájení: AC adaptér nebo 6x 1,5V AA baterie (nejsou součástí balení)

- Rozměry klávesnice: • délka: 620,5 cm • šířka: 20,5 cm • šířka klíče: 1,6 cm • délka klíče: 7 cm

Zahrnuta:

- Klávesnice
- Mikrofon
- Vyhrazený 9V napájecí zdroj
- Uživatelský manuál

2. Spuštění

Klávesnici je možné napájet ze sítě nebo z baterií. Pokud klávesnici nepoužíváte, vypněte ji a odpojte napájecí zdroj z elektrické zásuvky. Před vložením nebo výměnou baterií se ujistěte, že je klávesnice vypnutá.

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie. Vložte 6 ks baterií "AA" 1,5V. Dávejte pozor na správnou polaritu baterií. Používejte pouze stejný typ kvalitních alkalických baterií.
2. Nasadte kryt přihrádky.

Budte opatrní: Před výměnou baterie se ujistěte, že je klávesnice odpojená a vypnutá.

Pokud klávesnice nefunguje správně a vyskytnou se níže uvedené problémy, vyměňte baterie co nejdříve.

- Kontrolka je slabá.
- Klávesnici nelze zapnout.
- Displej je tmavý a indikátory jsou špatně viditelné.
- Zhoršená hlasitost reproduktorů/sluchátek.
- Zkreslená melodie na výstupu.
- Během hlasitého přehrávání vypadává zvuk.
- Při hlasitém přehrávání displej ztmavne.
- Když klávesy uvolníte, tón má ozvěnu.
- Tón zní úplně jinak.
- Rytmus a demo skladby se přehrávají nesprávně.
- Hlasitost mikrofonu je nedostatečná.
- Poškozený signál mikrofonu...
- Při použití mikrofonu se displej ztmaví.
- Při použití mikrofonu klesá výkon klávesnice.

Pokud po zapnutí klaviatury nehrajete 3 minuty, automaticky se aktivuje funkce Sleep. Pro automatické zapnutí zařízení stačí stisknout libovolné tlačítko. Poté se aktivuje funkce stisknutého tlačítka.

- Po opětovném zapnutí se obnoví hlasitost a funkce nastavené před vypnutím.

JAK HRÁT NA KLÁVESNICE?

1. Stiskněte tlačítko napájení, kontrolka napájení se rozsvítí.
2. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. Pro zvýšení hlasitosti: stiskněte tlačítko „+“, pro snížení: stiskněte tlačítko „-“.
3. Nyní můžete začít hrát na klaviaturu.

Toto zařízení používá 100 hlasových registrů.

Při výběru zvukového rejstříku postupujte podle popisu níže Jak

1. Vyberte registr ze seznamu zvukových registrů v originální příručce a zapamatujte si jeho číslo.

2. Stiskněte tlačítko TONE, na displeji se zobrazí „TONE“.
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo zvoleného zvukového registru. Zadané číslo se zobrazí na displeji.

- Pokud je číslo mezi 0 a 9, zadejte jednu číslici. Pokud je číslo od 10 do 19, stiskněte postupně dvě číselná tlačítka. Výběr můžete provést také stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.

Klávesnice obsahuje 100 rytmů.

Při výběru rytmu a síly jeho hlasu postupujte podle pokynů níže a

1. Vyberte rytmus ze seznamu rytmů v originální příručce a zapamatujte si jeho číslo.
2. Stiskněte tlačítko RHYTHM, na displeji se objeví „RHYTHM“.
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo zvoleného rytmu.

- Pokud je číslo mezi 0 a 9, zadejte jednu číslici. Pokud je číslo mezi 10 a 19, stiskněte postupně dvě číselná tlačítka. Výběr můžete provést také stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“.

4. Po zadání čísla rytmu stiskněte tlačítko START/STOP, zvolený rytmus se spustí.

5. Chcete-li zastavit rytmus přehrávání, stiskněte znovu tlačítko START/STOP

Přehrávání DEMO skladby

1. Najděte melodii, kterou chcete přehrát, v sadě demo skladeb a zapamatujte si její číslo.
2. Pomocí tlačítek VOLUME nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.
+: zvýšení hlasitosti
-: Sníží úroveň hlasitosti
3. Stiskněte tlačítko SONG. Na displeji se objeví „SONG“. Pomocí číselných tlačítek nebo tlačítek +/- vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka DEMO A skladbu přehrajte.
4. Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.

Mikrofon

Mikrofon by měl být připojen ke konektoru MIC. Můžete zpívat spolu s melodiemi z galerie písní nebo hrát při zpěvu.

Sluchátka

Můžete použít běžná stereo sluchátka. Před připojením sluchátek se ujistěte, že je hlasitost nastavena na nižší úroveň. Po připojení nastavte příslušnou hlasitost.

3. Rady pro bezpečné používání a správný provoz

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NIKDY NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) KLÁVESNICE! VŠECHNY OPRAVY BY SE MĚLY VZTAHOVAT POUZE NA KVALIFIKOVANÉ SERVISNÍ SLUŽBY!

Uvnitř klávesnice nejsou žádné prvky, které by uživatel mohl ovládat. Při otevírání nebo odstraňování krytu se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. Jakékoli takové zásahy svěřte odbornému servisu.

- Na LCD displej příliš netlačte, mohlo by dojít k rozbití skla a zranění.
- Pokud se LCD displej rozbije, nedotýkejte se vytékající kapaliny, mohlo by dojít k popálení kůže.
- Pokud se vám kapalina z LCD displeje dostane do úst, vypláchněte si ústa čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Při zasažení očí nebo pokožky je vyplachujte čistou vodou po dobu alespoň 15 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

Pečujte o svou klávesnici a udržujte ji v dobrém stavu a odměnou vám bude dlouhá životnost a menší klávesnice riziko poruchy - Pravidelně otírejte prach suchým hadříkem. Pokud klávesnici nepoužíváte, přikryjte ji příkrývkou.

- Umístěte klávesnici na suché místo.
- Nevystavujte klávesnici na dlouhou dobu slunečnímu záření.
- Nepoužívejte klávesnici venku.
- Opatrně přesuňte a položte klávesnici. Chraňte jej před pády a nárazy.
- Neopatrné zacházení s klávesnicí může poškodit elektronické součástky uvnitř.
- Chraňte klávesnici před vlhkostí.
- Čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky nebo rozpouštědla

POZNÁMKA: Používejte pouze s originálním, vyhrazeným 9V napájecím zdrojem nebo 6x1,5V bateriemi!

Prohlášení o shodě lze stáhnout na adrese: <http://www.aptel.pl>